

SoloPro319 参考初期設定値

※ヘリモード設定値（初期値）は次のとおりです。

【サーボリバーズ設定】

1ch: NOR

2ch: NOR

3ch: REV（スロットルのため、NOR にしてしまうとバッテリーをつないだ際、モーターが回り大変危険です）

4ch: NOR

5ch: NOR

6ch: NOR

【デュアルレート設定】

Narrow(DR スイッチ上)

Wide(DR スイッチ下)

1:080

1:100

2:080

2:100

3:080

3:100

4:080

4:100

【スロットル・ピッチカーブ設定値】

1:-05

2:-23

3:dot

1:000

2:055

3:075

4:085

5:100

4:00

6:dot ※Hold/Flap スイッチを押下げることで 3D モードの値となります

(Nomal)

(3D モード)

1:045

1:030

2:050

2:040

3:055

3:052

4:060

4:060

5:065

5:070

【ジャイロ感度】

G-S:027（押上げた状態） 075（押下げた状態）

Hold/Flap スイッチ押下げ時のスロットル開度（rH 表示）

000