

マルチブレックスアンプ ブレーキ設定方法

アンプのプログラムは以下の方法で変更できます。

スロットルスティックを使ってプログラム変更をするため
安全のためプロペラ、スピナー等は外して設定してください。

スイッチでモーターをコントロールしている場合は
スロットルチャンネルにアンプのコネクターを差し込んでください。

変更をするにはアンプをプログラムモードにします。

スロットルハイの状態で送信機スイッチを入れてください。

十分に充電されたバッテリーをアンプにつないでください。

(別電源の場合受信機電池も接続します)

- ・ 3セルの場合 3回 ビープ音がなります。

スティックをニュートラルの位置にしてください

- ・ 1回 ビープ音がなります。

スティックをハイの位置にしてください。

- ・ 1回 ビープ音がなります。

スティックをニュートラルの位置にしてください

- ・ 4回 ビープ音がなります。

これでアンプはプログラムモード状態になっています。

ここから変更モードに入ります。

スティックをハイの位置にしてください。 (バッテリープログラム)

- ・ 短いビープ音がなります。

スティックをニュートラルの位置にしてください。 (ブレーキプログラム)

スティックをハイの位置にしてください。

- ・ 短いビープ音がなります。

スティックをニュートラルの位置にしてください。（回転方向プログラム）

スティックをハイの位置にしてください。

- ・ 短いピープ音がなります。

スティックをニュートラルの位置にしてください。

スティックをローの位置にしてください。

以上で変更が終了します。

お試しください。