

Subaru WRX STi NBR簡易マニュアル


※当説明書はキットに同梱されている英語版の説明書やイラストを参照しながらお読みください。



この度は Carisma 社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

ラジコン製品は取扱いを誤ると自分、及び他人に危害を及ぼす可能性がある事を忘れずに最大限の注意を払い、走行をお楽しみください。また必ずラジコン保険に加入して万一の事故に備えてください。

※弊社では本製品の修理対応は行っておりません。



走行までに必要な物

- ニッケル水素バッテリーに対応した充電器

車体基本スペック

全長 470mm 全幅 188mm 全高 149mm ホイルベース 260mm

モーター-540 タイプ (19T ブラシモーター) ESC (NiMh ニッケル水素バッテリー専用)

※当製品は品質向上の為に予告なく内容を変更することがあります。予めご了承ください。

最初にお読みください。

- ・スイッチを入れる際には送信機→車体の順で入れてください。
- ・スイッチを切る際には車体→送信機の順で切ってください。

上記のオンオフの順番を間違えると、車両が暴走する場合があります。スイッチの操作は慎重に行なってください。

キット内容のチェック（内容物については別紙をご参照ください。）

欠品がないか調べます。もし欠品や破損品がある場合はハイテックマルチプレックスジャパン迄ご連絡下さい。

- ・製造上の不具合による故障の場合は購入後1ヶ月までは無償にて修理・ユニット交換を行います。

製品をお送りいただく前に必ず弊社サポートダイヤルまたはサポートメールまでご一報ください。

必ず日付の入った購入時の領収書（模型店印が必須です）を必ず同封してください。

- ・走行に起因する消耗部品や外部、機構の破損、高温、多湿、水や薬品による故障もは対象外です。
- ・特にお客様の指示が無い場合、各部は販売時の状態に戻します。修理において各データメモリーを消去する場合があります。
- ・点検の結果、異常が発見されない場合でも点検料金が発生する場合がございます。

警告 注意 安全のための確認

- 1) 本車体は速度の速い車体です。全くの初心者での単独走行は困難です。

必ず経験者の指導のもとに車体の点検と走行練習を受けてください。

- 2) 走行前には必ず各部を慎重に点検してください。

モーターとピニオンの取り付け、走行用バッテリーの状態、ボディ取り付け位置の確認、ステアリングの動作状況、無線機のチェック等、安全に配慮した車体の点検を怠らないでください。特に走行時の接触などは搭載物が移動している可能性があります。

- 3) 走行用のバッテリーのコネクターを接続する前に必ず送信機のスイッチをONにして車体側の走行用バッテリーを接続してください。守らないと最悪の場合、勝手にモーターが回転して危険な状態になります。

モーターのスピードコントローラーの取り扱いにも熟知しておいてください。

- 4) 車体を持つ時は受信機スイッチのON-OFFに関わらず、回転、駆動部に触れないように保持してください。万一のモーターの回転に注意してください。

- 5) 車体を走行させる時は人に向けてはいけません。走行中は人や建物、動物に向けて走行させてはいけません。

- 6) 走行後のモーターは高温になっています。必ずモーターが冷えてから次の走行を行なってください。

熱いうちに走行させますとモーターの寿命が短くなり、パワーが低下します。

モーターの温度を確かめるときは火傷に注意してください。

お問い合わせ、送付先

〒133-0057 東京都江戸川区西小岩 1-30-10-1F

株式会社 ハイテック マルチプレックス ジャパン

カスタマーサポート：050-5519-4989

受付時間：月曜日～金曜日（祝祭日・夏期休暇・年末年始を除く）

10:30～12:30、13:30～16:30

修理・点検に関するお問い合わせはホームページ上のお問い合わせフォームからお願い致します。

URL: <http://hitecrd.co.jp/support/index.htm>