

SoloMaxx Revolution 参考初期設定値

※ヘリモード設定値（初期値）は次のとおりです。

【サーボリバース設定】

1ch:NOR

2ch:NOR

3ch:NOR

4ch:NOR

5ch:NOR

6ch:NOR

【デュアルレート設定】

Narrow (DR スイッチ上)

Wide (DR スイッチ下)

1:080

1:100

2:080

2:100

3:080

3:100

4:080

4:100

【スロットル・ピッチカーブ設定値】

1:-30

2:-30

3:dot

1:000

2:045

3:076

4:092

5:100

4:00

6:dot ※Hold/Flap スイッチを押下げることで 3D モードの値となります

(Nomal)

(3D モード)

1:040

1:025

2:045

2:038

3:060

3:052

4:070

4:064

5:080

5:074

【ジャイロ感度】

G-S:038 (押上げた状態) 075 (押下げた状態)

Hold/Flap スイッチ押下げ時のスロットル開度 (rH 表示)

000